

## ROBUST 3000 SUODATTIMET ASENNUSOHJEET



**MYYJÄ**  
AQVA Finland Oy  
Haukilahdenkatu 4  
Helsinki - 00550  
Puh: 010 321 5080  
Sähköposti: myynti@aqva.fi



Vähentää epäpuhtauksia



Luotettava ja turvallinen

## Asennusohjeet

Tuotekoodi	Tyyppi	Vaihtoväli
FCPS5M10B	Esisuodatin	1 vuosi / tarpeen mukaan
FCCBL10BB	Aktiivihili	1 vuosi / 60 000 litraa
TW30-3012-500	Osmoosikalvo, 2kpl.	2 vuotta tai tarpeen mukaan
<b>Vaihtoehtoinen osmoosikalvo:</b>		
AQ061	Osmoosikalvo, 2kpl.	2 vuotta tai tarpeen mukaan

Osmoosikalvon vaihtovälin kertoo viimeistään virtaaman hidastuminen tai veden laadun heikkeneminen. Jos lähtövesi on puhtaahkoa, voi osmoosi kalvo teoriassa kestää jopa yli 6 vuotta. Veden laadun mahdollisia muutoksia kannattaa seurata säännöllisillä vesianalyysillä.

### Osmoosikalvojen vaihtaminen



Sulje vedensyöttö käänteisosmoosiyksikölle, vapauta yksiköstä paine tyhjentämällä vesitankkia hieman ja lopuksi irrota sähköpistoke.

### Osmoosikalvo, 2kpl.

- Pese kädet huolellisesti antibakteerisella saippualla tai käytä steriilejä käsineitä.
- Nosta laitteen päällä oleva kansi pois ja avaa kaksi sen alta paljastuvaa takakannen sulkevaa ruuvia. Avaa seuraavaksi laitteen takaseinän alakulmissa olevaa ruuvia. Avattuasi em. kiinnitysruuvit, irrota takakansi nostamalla ylöspäin.
- Avaa ja irrota pikaliittimet valkeiden suodatinkoteloiden päistä. Ensin irrotetaan punainen sokka kynnellä tai pienellä tasapäisellä ruuvimeisselillä. Pikaliitin irtoaa painamalla letkuliittimen juuresta olevaa kaulusta sisään ja saman aikaisesti vetämällä letkua / liitintä ulos. Vaihdon jälkeen pikaliitin asennetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä.
- Avataan valkea suodatinkotelo kiertämällä sen toista päätä, joka toimii kierteellisenä korkkina. Kierteet voivat olla tiukat, voit käyttää apuna koteloavainta. Uudelleen suljettaessa on tärkeää käyttää tiivisterasvaa, jotta avaaminen on jatkossakin helpompaa.
- Kun kotelo on avattu, tulee osmoosikalvo ulos vetämällä näkyvästä muoviputkiosasta, sormin tai varovasti pihdeillä. Uusi kalvo asennetaan samoin päin takaisin. Muista voidella osmoosikalvon tiivisteet ja O-renkaat tiivisterasvalla, jotta ne eivät vahingoitu suljettaessa.
- Sulje kotelo ja kiristä käsin tiukasti. Voit tehdä kevyen loppukiristyksen koteloavaimella.
- Liitä pikaliittimet ja sokat takaisin paikoilleen, sekä takakansi kiinni.

## Esisuodattimen ja jälkisuodattimen vaihtaminen

- Suodatinkoteloita avataan hieman kotelovaimella, ylhäältä katsoen vastapäivään kiertämällä. Loppuvaamisen voi tehdä käsin kiertämällä.
- Ota vanha suodatin pois, sen voi hävittää tavallisen sekajätteen joukossa.
- Pese suodatinkotelot sisältä ja aseta uudet suodattimet sisään.
- Kierrä kotelo kiinni ja tee loppukiristys kotelovaimella. Käytä tiivisterasvaa, jotta avaaminen on helpompaa
- Laitetta edestäpäin katsottaessa vasemman puolinen on valkoinen esisuodatin (FCPS5M10B) ja oikean puolinen musta aktiivihiili (FCCBL10BB)

