

# aqva

F I N L A N D

## AQUAPHOR SOLO (C030) Käyttö- ja asennusohjeet



### Maahantuoja ja myyjä:

AQVA Finland Oy  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki

Puh. 010 321 5080

[myynti@aqva.fi](mailto:myynti@aqva.fi)

Vedenpuhdistus [vesi@aqva.fi](mailto:vesi@aqva.fi)

Y-tunnus: 2351337-8



Vähentää epäpuhtauksia



Luotettava ja turvallinen



Helppo asentaa



### Yhdistäminen veden syöttölinjaan:

- Käytetään mukana tulevaa kolmitieliitintä (3).  
Liitetään kylmävesilinjaan. On myös mahdollista hyödyntää astianpesukoneen liitäntää, mikäli sellainen löytyy.
- Sulje vedensyöttö kyseiseen linjaan.
- Muista käyttää liitoksen välissä kumitiivistettä (3a).
- Käytä liittimen (17) välissä tarvittavaa tiivistysmenetelmää, riippuen asennuskohteen liitostavasta.
- Kun kolmitieliitin on kytketty, sulje liittimen hana ja avaa varovasti veden syöttö vesilinjaan. Varmista ettei vesivuotoja ole.
- Irrota sokat (13) kynnellä tai pienellä tasapaisella ruuvimeisselillä vetämällä.
- Liitä vesiletku (14) kolmitieliittimeen työntämällä riittävän voimakkaasti. Letku uppoaa liitokseen noin 15mm verran, eikä irtoa vetämällä. Älä käytä suurempaa vetovoimaa kuin 8-10kg.
- Vedä letkua hieman ulos liittimestä niin, että kauluksen ja rungon väliin jää 1mm rako. Työnnä sokka (13) kauluksen rakoon, takaisin paikoilleen.

### Suodatinyksikön asentaminen:

- Olet katsonut sopivan paikan suodatinyksikölle, kuten kohdassa ”yleistä asentamisesta” neuvotaan.  
Liitä vesiletkut suodatinyksikön liittimiin samalla tavalla kuin kolmitieliittimen ohjeissa on neuvottu.
- Muista tarkastaa suodatinyksikön yläpuolelta IN (sisään menevä vesi) ja OUT (ulos tuleva puhdistettu vesi) liittimien oikeat liitäntäletkut. Kolmitieliittimeltä tuleva letku tulee IN liittimeen ja hanalle menevä OUT liittimeen.

### Käyttöönotto:

- Avaa kylmä vesi kolmitieliittimestä ja kylmävesilinjasta.
- Tarkista, ettei mistään tule vesivuotoja.

- Avaa suodattimen hana kokonaan ja laske vettä 10 minuuttia. Sulje hana ja odota 10 minuuttia. Avaa hana kokonaan ja laske vettä 50 minuuttia.
- Tarkista vielä, ettei vesivuotoja ole.
- Tuote on valmis käytettäväksi.

### Käyttö

#### Suodatin ja sen vaihtaminen:

- Ennen suodattimen vaihtoa, sulje vedensyöttö ja vapauta suodattimesta vedenpaine avaamalla hana. Vedentulon pitäisi loppua. Jätä hana auki vaihdon ajaksi.
- Vanha suodatin irrotetaan painamalla suodattimen seinäkiinnityselineessä (15) olevaa nappia ja samanaikaisesti kiertämällä suodatinta vasemmalle noin puoli kierrosta.
- Uusi suodatin kiinnitetään painamalla sitä sille kuuluvaan kohtaan ja kääntämällä samanaikaisesti oikealle noin puoli kierrosta. Kun kuulet napsahduksen, on se lukittunut tarkoituksenmukaisesti paikoilleen.
- Sulje hana ja avaa vedensyöttö.
- Avaa suodattimen hana kokonaan ja laske vettä 10 minuuttia. Sulje hana ja odota 10 minuuttia. Avaa hana kokonaan ja laske vettä 50 minuuttia.
- Tarkista vielä, ettei vesivuotoja ole.
- Suodattimen riittoisuus suunnitellulla puhdistusteholla on noin 4000 litraa, johon veden ominaisuudet voivat vaikuttaa lisäävästi tai laskevasti. Ei kuitenkaan kauemmin kuin 12kk.